

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
سیرفیس مود لمعظم اجهزة التلیفزیون والرسیفر وقوائم
ضبط المصنع*****

اخواني اقدم لكم هذا العمل وهو السیرفیس مود للتلیفزیون
وقوائم ضبط المصنع وهذا العمل تم تجمیعة من عدة منتدیات ومن
عدة كتب ومن بعض الخبرات الشخصية

اجهزة صينية وكورية ٢٥٠ قناة

**Delco-hisenese-fivestars-general-alhco-
orian-tovisca magic-eagle-way-chang
chaung-astra-etc**

یتم ازالة الغطاء الخارجي للریموت
نلاحظ وجود ازرار **ملغاة** في الریموت
نضغط علي احد هذه الازرار الملغاة سیفتح معنا السیرفیس
مود وتظهر لنا كلمة **Factory** باللون الاحمر علي الشاشة
لتخزين التعدیلات **اضغط** علي زرار - او قم بتخزين اي قناة قبل
الخروج وللخروج **یغلق** الجهاز من الریموت كنترول ثم یعاد
تشغیلة

Akia

یغلق الجهاز من الباور الرئيسي
نضغط علي مفتاحي الصوت +- معا من الریموت او الجهاز
نفتح الباور ونحن **نضغط** علي المفتاحين
انت الان علي القائمة وللخروج **اغلق** الجهاز

اكاي

موديل: - CT-2019 \ 20W9 - CT-1419 -14W9
 CT2159 - CT2119 \ 21W9 \ 21W8

يتم غلق الجهاز ونضغط علي مفتاحي **VOL+ , VOL-** معا في نفس الوقت ونفتح الجهاز سيظهر علي الشاشة **ADJUST MENU** يتم اختيار القوائم المطلوب ضبطها عن طريق المفاتيح من الي ٩ كالآتي من الريموت كنترول

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	MUTE
VAD VIDEO	AFT	RF AGC	VCO	C- R	C- G	C- B	D- R	D- B	S- B	H-CENT

ويتم ضبط القيم من مفتاحي **VOL+ , VOL-** وللخروج من القائمة يتم غلق الجهاز

LG Golden LG MC84,MC64

نضغط علي مفتاح **OK** من الريموت والجهاز معا الي ان تظهر القائمة وللتحكم نستخدم مفتاحي الفوليم والقنوات

MEC الاردني

نضغط علي Skip ورقم واحد ١ في نفس الوقت سيظهر الكود السري ومنة ندخل السيرفيس مود ونتعامل معة من الريموت

BEKO التركي

نضغط Menu ثم ٩٣٠١

ITT

نضغط بالترتيب 1-Mute 2-Ok 3-Tv

للتخزين OK {m}

للخروج TV

AIWA

هذة الموديلات يوجد في بعضها زر في مقدمة الجهاز يضغط عن طريق ابرة او عود ثقاب وفي بعض الموديلات يوجد زر داخل الجهاز علي البوردة الرئيسية باسم S009 نضغط عليه وعلي زر Display في الريموت في نفس الوقت

ايوا موديل: TVA217 TV-A2117 TV-C141
TV-C201 TV-C202

يوجد زر مخفي في الريموت تحت الزرار رقم ٨ يتم الضغط

عليه ثم نضغط علي DISPLAY ونستخدم مفتاحي CH-

CH+ للضبط

وللخروج نضغط مرة اخري علي الزرار المخفي في الريموت تحت

الرقم ٨

PRINCE

CD21B20----CD14B10

نضغط علي مفتاح Preset

ثم نضغط علي المفاتيح 6483 بالتتابع ستظهر لنا القائمة السرية
والتحكم عن طريق مفتاحي الصوت والقنوات

PANASONIC

١ - الضغط علي زرار - V في واجهة الجهاز مع مفتاح
TIMER في الريموت كنترول لمدة ٣ ثواني ستظهر
القائمة وهذه الطريقة لبعض موديلات الباناسونيك

٢ - شاسية EURO-1 PANASONIC

من قائمة الصوت MENU نجعل LOW TONE علي اعلي
درجة

ونجعل HIGH TONE علي اقل درجة

ثم نضغط علي -V من التليفزيون وRESET من الريموت
ستظهر القائمة

نختار الزر الاحمر والاخضر للضبط ADJUST

والزر الاصفر والازرق للتخزين STORE

للخروج STORE ثم OFF

٣ - موديل MX-3C و MX-3 PANASONIC

نضغط باستمرار علي زرار **RECALL** من الريموت ومفتاح **-V** من واجهة الجهاز ستظهر القائمة للخروج نضغط **NORMAL** من الريموت كنترول

٤ - شاشة PANASONIC

EURO -2

من خلال القائمة نقل التون الي اقل درجة نضغط علي مفتاح **F** في واجهة الجهاز نضغط علي **-V** من واجهة الجهاز وزرار **REVEALG** من الريموت كنترول في نفس الوقت نختار الزرار **الاحمر** و**الاخضر** للضبط والزرار **الاصفر** و**الازرق** للتخزين للخروج نضغط علي زرار **STR** او **N** من الريموت

٥ - موديل اخر PANASONIC

يتم خفض الصوت الي صفر نضغط علي زرار **RECALL** في الريموت وزرار **-V** في التليفزيون معا في نفس الوقت

٦ - موديل اخر PANASONIC

نختار **CABLE** من قائمة **SET UP** لضبط التايمر علي **٣٠** نخرج من القائمة ونذهب للقناة **١٢٤** نضغط **-V** من الريموت حتي يصل الي صفر

نضغط علي **V-** في الجهاز ستظهر لنا كلمة **CHK** علي الشاشة
ويوجد طريقة اخري بعمل **شورت** بين الطرفين **FAT, FA1**
داخل الجهاز ستظهر القائمة

٧ - موديل اخر **PANASONIC**

نقل الصوت الي اقل درجة
نظبط التايمر علي **٣٠**
ونضغط علي **V-** من الجهاز مع زر **مربع بداخله +** في
الريموت ستظهر القائمة
للخروج **DSPLAY**

٨ - موديل **PANASONIC TC21S90R**

نضغط علي زر **V-** في واجهة الجهاز مع مفتاح علي شكل
مربع بداخله + من الريموت ستظهر كلمة **CHK**

٩ - صوفيا **PANASONIC**

اضبط التايمر علي **٣٠**
نضغط علي **V-** من الجهاز وفي نفس الوقت نضغط
RECALL من الريموت ومكانة اخر الريموت بالاسفل
تتحول الشاشة الي اللون الابيض
وننتقل بين القوائم بالزرار **F**

١٠ - طريقة تشغيل والغاء **HOTEL MODE** **للبناسونيك**
* للتشغيل نضغط **OFF TIMER** في الريموت مع نضغط
CH+ من الجهاز في نفس الوقت

* للإلغاء نضغط **OFF TIMER** في الريموت مع **V-** من الجهاز في نفس الوقت

باناسونيك TX-W26R3

يتم ضبط ال **BASS** علي اعلي درجة
ويتم ضبط ال **TREBLE** علي اقل درجة
ثم نضغط علي **REVEAL** من الريموت
وفي نفس الوقت نضغط علي زر ال **VOLUM** في التلفزيون
المفتاح **الاحمر** و**الاخضر** للتنقل بين القيم
المفتاح **الاصفر** و**الازرق** لتغير القيم
يتم الضغط علي **STORE** بعد كل عملية تغيير للتخزين
للخروج اضغط **NORMALIZATION**

باناسونيك موديل:

25S100R – 2585R – 25S100X

نضغط علي مفتاح **RECALL+** من الريموت مع مفتاح **VOL-**
من الجهاز في نفس الوقت
ستظهر لنا علي الشاشة كلمة **CHK**
لاختيار نوع الضبط اضغط لي **{S1106} FUNCTION**
ونقوم بالضبط من مفتاحي **VOL+** , **VOL-** من الجهاز
وللخروج نضغط علي **NORMAL{N}** من الريموت

ولضبط قوائم الشاشة **RGB** اتبع الخطوات التالية

- 1- اضغط علي **OFF TIMER** من الريموت لتتحول عمليات الضبط الي ضبط الشاشة
- 2- اضغط علي مفتاح **{S1106} FUNCTION** لاختيار المطلوب ضبطة **الاحمر** – **الازرق** – **الاخضر** – **الاضاءة**

- ٣- ونستخدم لل ضبط VOL+ , VOL-
٤- وللخروج من القائمة اضغط علي {N} NORMAL مرتين

باناسونيك {EUR 04 CHASSIS}

موديل: 21-MD4C - 25-MD4C - 28-MD4C - M.P
NO 5DA4550-48GE

لفتح القائمة السرية اتبع الخطوات الاتية

- ١- ارفع مفتاح BASS الي اعلي درجة من التليفزيون
- ٢- اخفض مفتاح TREBLE الي اقل درجة من التليفزيون
- ٣- اضغط علي مفتاح INDEX من الريموت وفي نفس الوقت
اضغط علي مفتاح VOL- من التليفزيون
ستظهر لك قائمة السيرفيس مود
ولاختيار المطلوب UP اضغط علي المفتاح الاحمر
ولاختيار المطلوب DOWN اضغط علي المفتاح الاخضر
وللضبط استخدم المفاتيح الاصفر و الازرق
ولللخروج من القائمة اضغط علي {N} NORMAL

تليمصر NEC

- ١- موديل CT2061 ه العاب اتاري NEC
نفتح الجهاز سنجد بجوار التيونر طرفين مكتوب بجوارهم
PRODUCTION MODE
نوصل الطرفين ببعض تظهر لنا القائمة ويتم التعامل من خلال
الريموت وبعد الضبط نفصل الطرفين عن بعض

٢ – موديل اخر NEC تليمصر

نفاك الريموت كنترول سنجد زرار **ملغي** بجوار زرار **البور** عند الضغط عليه ندخل الي السرفيس مود

توشيبا TOSHIBA

١ - نضغط علي زرار خفض الصوت من الريموت مرتين في المرة الثانية نستمر في الضغط ٣ ثواني ثم نضغط علي زرار MENU في التليفزيون مع مراعاة الضغط علي زر كتم الصوت

٢ - موديل اخر TOSHIBA

نضغط علي زرار **MUTE** من الريموت ثم **نضغط** عليه مرة اخري **ضغطة طويلة** وفي نفس الوقت نضغط **MENU** من الجهاز ونرفع الضغط من علي **MUTE** بمجرد رفع الضغط عنة والضغط علي **MENU** تظهر القائمة

تحكمات واوامر في TOSHIBA

وذلك في اي جهاز توشيبا لة ثلاث مستويات في القائمة

الاولي: **SERVICE MODE**

الثانية: **DESIGNER MODE**

وانت في السرفيس مود اضغط **RECAL** من الريموت ومفتاح **MENU** في الجهاز تجد حرف **S** تحول الي **D** وهذا يعطيك تحكمات اكثر في الاوبشن

الثالثة: **SEIF**

وهو عمل اختبار ذاتي للجهاز وطريقة كالتالي

وانت في اي مستوي من المستويين السابقين اضغط رقم ٩ من الريموت يظهر لك نتيجة الاختبار الذاتي للجهاز **لاكتشاف** العطل
بة

جروندج GRUNDIG

موديل : CUC5303 شاسية HOTEL MODE

اغلق الجهاز من الباور الرئيسي
اضغط علي I في الريموت وفي نفس الوقت نفتح الجهاز من
المفتاح الرئيسي ستجد نفسك في قائمة الهوتيل مود
اختر من القائمة VOLUME واجعله ٦٣ ثم اضغط OK
ستظهر لك قائمة التليفزيون MANU

موديل : ١٠٠ قناة

يتم الدخول الي الهوتيل مود عن طريق الضغط علي مفتاح I
من الريموت مع الضغط علي مفتاح الباور الرئيسي ستظهر
القائمة السرية

موديل : ١٦٠ قناة

يتم الدخول الي الهوتيل مود بالضغط علي V+ مع PR+ مع
مفتاح الباور الرئيسي ستظهر القائمة السرية

موديل : انتاج احمد بهجت

الرقم الماستر هو ٥٢٩٠ او OK ثم V+ V- P- P+ من
الريموت ستظهر القائمة السرية

موديلات : اخري

اغلق الجهاز من المفتاح الرئيسي واضغط علي V+ P+ وافتح
الجهاز وانت ضاغط ستفتح القائمة السرية

تعليمات خاصة بالجروندج GRUNDIG

- إذا حدث اي خلل في الابروم < ايسي الذاكرة > يبدأ الجهاز في حالة الراستر او الطوارئ
- لاعادة الضبط اضغط P في واجهة الجهاز واستمر في الضغط واعد تشغيل الجهاز من المفتاح العمومي واطلب
MENU
- رقم الماستر السري ٨٥٠٠
- لتخزين الضبط انزل الي سطر **END WITHOUT MEM**
- واختار **END WITHOUT MEM**
- إذا كنت تريد اعادة ضبط المصنع اتوماتيكيا اعمل شورت بين طرف ١ للبريسيسور **UP IC 8500** والارضي وشغل الجهاز لمدة ثلاث ثواني فقط

كيفية الغاء عبث الاطفال في الجروندج

اضغط **VOL+ \ VOL- \ PR- \ PR+ \ OK**

لإلغاء القفل الالكتروني اضغط المفاتيح التالية

4

9

3

4

OK

STOP

جولد ستار ٢٠٠ قناة GOLD STAR

للدخول الي قائمة جولد ستار ٢٠٠ قناة اضغط **MENU** ثم
الارقام التالية ٣٨٤٦ او ٣٥٤٦
ولارجاع التليفزيون لحالة المصنع اضغط **OK** لمدة ثلاث
ثواني ستظهر لك كلمة **EePROM confirm** ثم نضغط علي
VOL+ يتحول الجهاز الي وضع **STAND BY** افتح
الجهاز سيرجع الي ضبط المصنع دون الدخول الي قائمة
السيرفيس

*جولد ستار GOLD

اضغط علي مفتاح **PRESET**
اضغط علي ٣٥٤٦ بالتتابع
انت الان في القائمة السرية
P- P+ للتنقل بين القائمة
V- V+ للتغير بين القائمة

جولد ستار GOLD STAR

موديل CF-25\29 , C26 , C36 , C76
شاسية MC-51B

اضغط **MENU** مع **VOL-** مع **PR-** في وقت واحد واستمر
في الضغط ستظهر لك القائمة السرية

جولدي GOLDI

شاسية السوفت وير رقم INT GOLDI SV382//

INTIT

هذا الجهاز لة ريموت خاص السيرفيس مود ولعدم توافرة فقد جمع عدة معلومات للتعامل مع السيرفيس مود دون الريموت الخاص بذلك

بعد التأكد من ان التيونر فليبس

يتم ادخال نبضة ارضي من مبرد دائرة الصوت الي طرف رقم ٤٥ في ايسي رقم ٨١ ستظهر القائمة ويتم التعامل معها بالريموت العادي

● وبطريقة اخري اضغط ٦٤٥٣ ثم MENU

جي اي آر سي اية GE/RCA PROSCAN

ثلاث موديلات:

اضغط MENU في واجهة الجهاز ثم POWER ثم

VOL+

ستظهر علي الشاشة كلمة **POVO** اول صفحتين يوجد بنهايتهم ضبط المصنع

JVC

جي في سي

DISPLY , PICTURE MODE اضغط علي مفتاحي
من الريموت في نفس الوقت ستظهر القائمة السرية ويتم
التعامل معها من الريموت

موديل اخر **جي في سي**

اضغط **SLEEP TIMER** واضبطه علي **{O} MIN**
واضغط علي مفتاحي **VIDEO STATUS** و **DISPLAY**
في نفس الوقت بينما معلومات **SLEEP TIMER** مازالت
علي الشاشة للخروج **EXIT** اضبط الساعة علي **3:21** ابدأ
بداية طبيعية بالضغط علي زر الساعة واضغط **MUTE**
بينما **THANK YOU** تضى وتطفى اضغط **MENU**
مباشرا بعد **MUTE**

DAEWO

دايو

الموديل الاول:

يتم اطفاء الجهاز من الريموت كنترول ثم نضغط علي الازرار
التالية بالتتابع

DISPLAY

MENU

3

8

POWER

ويتم التعامل مع السيرفيس من مفتاحي القنوات والصوت

CH+|CH- , VOL+|VOL-

الموديل الثاني:

يتم تشغيل الجهاز ونضغط علي الازرار التالية بالتتابع

1

MUTE
RECALL
MUTE

الموديل الثالث

نقوم بتشغيل الجهاز ثم نضغط علي الازرار التالية بالتتابع

1

MUTE
DISPLAY
MUTE

ويتم اختيار السيرفيس من مفتاحي **CH+|CH-**
وتعديل القيم من مفتاحي **VOL+|VOL-**
ويتم تخزين ما تم تعديله من مفتاح **DISPLAY** او

RECALL

الموديل الرابع

نقوم بتشغيل الجهاز ونقف علي القناة ٩١
ثم نضغط علي زر **MENU** من الريموت
وبعد الدخول الي **MENU** نخفض حدة الصوت الي ادني مستوي

SHARBNESS

عند الانتهاء نضغط علي مفتاح **MENU** من الريموت
ثم نضغط بالتتابع علي الازرار التالية

MENU

المفتاح الاخضر

المفتاح الاحمر > ليس مفتاح الباور <

ZEINTH

زينيث

نضغط علي

MENU

VOL+

CH-

الثلاثة في نفس الوقت

ثم نقوم بتشغيل الجهاز ثم نضغط علي **MENU** باستمرار حتي

تظهر لنا **WELCOME TO ZENITH**

ثم نضغط علي **MENU** مرة اخري وخلال ثانيتين نضغط بسرعة

علي

9876 MENU

او

9876 DISPLAY

سامسونج

SAMSUNG

سامسونج

موديل : **TV P3350 \ TV B5050**

شاسية: **SCV 11B \ SCV 11A**

يتم غلق الجهاز من الريموت كنترول

ثم نضغط علي الازرار التالية بالتتابع

P.std

MENU

SLEEP

POWER ON

ستفتح معك القائمة السرية ويتم التعامل معها من الريموت

كنترول

سامسونج امون

موديل: **CX5944 - CX6844 – CX5038**

شاسية: **SCT12B SCT11B**

يتم **غلق** الجهاز من الريموت كنترول
ثم نضغط علي المفاتيح التالية بالتتابع

P.std

HELP

SLEEP

POWER ON

ستفتح معك القائمة السرية

سامسونج الثلاثية

موديل: **CB3373 – CB5073 – CB5320 – CB21B30 – CB7579**

شاسية: **S15A**

يتم **غلق** الجعاز من الريموت كنترول
ثم يتم الضغط علي المفاتيح التالية بالتتابع

DISPLAY

P.std

MENU

POWER ON

ستفتح معك القائمة السرية

سامسونج

موديل: **CS 721\CS 723\ CS 7272**

شاسية: **SCT 52A \ SCT 51A**

نضغط علي المفاتيح التالية بالتتابع

PICTURE OFF

SLEEP

P.std

MUTE

PICTURE ON

ستفتح معك القائمة السرية

سامسونج

موديلات اخري

١- اغلق الجهاز واضغط علي
MUTE ثم 128 ثم POWER

٢- اغلق الجهاز واضغط علي
SLEEP ثم P.std ثم MUTE

SONY

سوني

سوني موديل: KV-G21M1

نغلق الجهاز من الريموت كنترول
ونضغط علي الازرار التالية بالتتابع

DISPLAY

5

VOL+

POWER ON

ستظهر لك القائمة السرية

سوني موديل: KV-2170\KV-2180\KV-2540

شاسية: BE4

اضغط الازرار التالية بالتتابع

?

5

VOL+

TV

MENU

ستظهر القائمة السرية وللخروج اضغط 00

سوني موديل: KV2199M51

يوجد فتحة صغيرة في الغطاء الخلفي بالقرب من جاك الفيديو
اضغط علي المفتاح الموجود بالفتحة اثناء تشغيل الجهاز مع
الاستمرار بالضغط حتي تظهر القائمة السرية

سوني موديلات اخري

ان لم يوجد المفتاح الخلفي اتبع الاتي لمعظم موديلات السوني

1- POWER OFF

DISPLAY

5

V+

POWER ON

2-POWER OFF

DISPLAY

5

POWER ON

3-POWER OFF

DISPLAY

5

V+

PICTURE

POWER ON

سوني

نغلق الجهاز من الريموت كنترول

ثم نضغط علي مفتاح DISPLAY لمدة خمس ثواني ثم

نضغط علي V+ ثم POWER ON من الريموت كنترول

سوني

AE5 \ CHASSIS KV29FC60ATO R: موديل

نغلق الجهاز ونضغط علي مفتاحي { + , - } معا في نفس الوقت ونفتح الجهاز سيظهر في الجزء الايمن العلوي من الشاشة T.T نضغط علي مفتاح MENU من الريموت مرتين سيظهر لنا SERVICE MODE لاختيار نوع الضبط نستخدم مفتاحي UP \ DOWN من الريموت وللضبط نستخدم مفتاحي LEFT \ RIGHT لدخول الي NEXT MENU نضغط علي المفتاح الايمن {JOY STICK} وللدخول الي WHITE BALANCE يتم الضغط علي TEST ثم TEST مع MENU في نفس الوقت ثم نختار BACK END ثم نضغط علي OK للخروج من القائمة يتم غلق الجهاز وفتحة بسرعة

شـارـب SHARP

شارب

في بعض الاجهزة يوجد سويتش ثلاثة اوضاع بجوار علية التيونر بتغير وضع السويتش يدخل الجهاز الي القائمة السرية وهناك موديلات اخري يكون هناك بريست بجوار ايسي الكنترول برقم S006 او S008

شارب

شاسية: 4BSA

يتم عمل شورت علي الموصل ٢ و ٦ في

TBCONNECTOR BORD

اضغط علي مفتاح **MODE** في الريموت
افصل الشورت

للتخزين اضغط **OUTO**
للخروج اضغط **MODE**

شارب

موديل: **63CS 03S**

شاسية: **CS**

يتم غلق الجهاز من المفتاح الرئيسي
ثم نضغط علي مفتاحي **VOL- \PR+** باستمرار
ثم نشغل الجهاز من المفتاح الرئيسي
للتخزين اضغط **MODE**

شارب

موديل: **DV-5401S**

يوجد في لوحة الازرار الخاصة بالتليفزيون نقطتين هما

S754 {MODE}

و **S755 {PRESET}**

وللدخول للقائمة يتم عمل شورت علي

S754 {-SERV-}

والاوامر من **CH+|-**

للتخزين **S755**

شارب

موديل: **EURO -DSI**

يتم عمل شورت بين الموصلين ٢ و ٦ في فتحة **DIGI**

MODUL SCRVICE

ثم نضغط علي مفتاح **MODE** من الريموت

للتخزين اضغط **ROMB-SYMBOL** من الريموت

للخروج **STAND BY** ثم نفصل الشورت

شارب

شاسية: D300

اضغط SERVICE من BUTTON ON DIGI MODUL
للتخزين استخدم ON-OFF
للخروج اضغط SERVICE BUTTON

شارب

موديل: 15SC - 54AT

يتم غلق الجهاز من المفتاح الرئيسي
ونضغط علي مفتاحي PR+ , VOL- في واجهة الجهاز
باستمرار ثم نشغل الجهاز ستظهر القائمة
للتخزين POWER

شارب فانطوم

موديل: 14DLX – 20DLX

اجعل سويتش {SW\S1006} في وضع خدمة {SERVICE
MODE}

وللتنقل بين الوضع المطلوب يستخدم مفتاحي CH+ , CH-
وللضبط يستخدم VOL+ , VOL-
بعد الانتهاء من الضبط يرجع السويتش {SW\S1006}
الي وضع {OFF POSITION} NORMAL

طومسون TOMCON

طومسون موديل : صناعة فرنسية

يتم غلق الجهاز من الريموت كنترول ثم غلقة من المفتاح
الرئيسي

اضغط علي **CH+** من الجهاز ثم قم بفتح المفتاح الرئيسي ثم من الريموت كنترول

طومسون موديل اخر

نغلق الجهاز من الريموت
ثم نغلق المفتاح الرئيسي
نضغط علي الزرار الازرق ونفتح من المفتاح الرئيسي
نضغط المفتاح الازرق مرة ثانية ستظهر القائمة السرية
للخروج نغلق المفتاح الرئيسي

طومسون موديل اخر

يتم غلق الجهاز من الريموت كنترول
ثم نغلق الجهاز من المفتاح الرئيسي ومنتظر حتي تنطفئ اللمبة
نضغط علي زرار **VT** من الريموت ونشغل الجهاز من المفتاح
الرئيسي
ونضغط مفتاح **VT** مرة ثانية ستظهر القائمة السرية

VISTAL

فيزتل

يتم الضغط علي مفتاح **MENU** من الريموت ثم نضغط الارقام
٤٧٢٥ بالتتابع

سيظهر لك علي الشاشة **OPTIONS...ADJST**
ونستعمل **P+ \ P-** لاختيار **ADJST** ونختار القسم الذي نريد
تعديله باستخدام **< | >**

PHILEIPS

فليبس

فليبس شاسية: Y6

اضغط علي الارقام التالية بالتتابع من الريموت كنترول

0 6 2 5 9 6

ثم نضغط MENU

ثم نضغط MENU مرة اخري سيظهر السيؤفيس مود

فليبس شاسية: ANUBISB

نضغط باستمرار علي V+ , V- من الريموت ستظهر القائمة

للخروج نضغط علي STAND BY

ويوجد طريقة اخري وهي

عمل شورت بين طرفي 62 , 61 للايسي IC7600

ثم نشغل الجهاز ونزع الشورت ستظهر علي الشاشة S اضغط

بعدها مباشرة علي V+ , P- في واجهة الجهاز

فليبس موديل: 29PT9416

شاسية: MG71

اضغط علي الارقام التالية بالتتابع من الريموت كنترول

0 6 2 5 9 6

ثم نضغط MENU

ثم نضغط MENU مرة اخري سيظهر السيؤفيس مود

ويوجد طريقة اخري وهي

عمل شورت 3 , 2 مكتوب عليهم service علي لوحة الريموت

الموصل 0356

وهذه الطريقة تمتاز بالغاء الحماية عن كل السيرفيس مود

فليبس شاسية: TV\VCR

نقف علي القناة ٣٨ ثم نضغط علي **SELECT** في واجهة الجهاز مع **SLEEP TIMER** من الريموت لمدة اربع ثواني تظهر **H+** بعد الانتهاء اطفئ الجهاز واعد التشغيل لالغاء حالة الضبط اعد نفس الخطوات تظهر لنا **H-**

فليبس شاسية: L7 , 1A

عن طريق ريموت السيرفيس او يتم عمل شورت علي طرفي **M25** , **M25** علي البوردة ويتم تشغيل الجهاز ستجد القائمة السرية وبعد التعامل معها يتم الخروج من مفتاح **STAND BY**

KONIKA

كونيكا

رقم البريسيسور: **87CM38N-2A98**

87CK38N-2B46

87K38N-1B31

TMP87CK38N

وهذه الطريقة لهذة البريسيسورات او بدائلها
نخفض الصوت الي اقل درجة ونضغط علي **V-** بواجهة الجهاز لمدة خمس ثواني ونستمر في الضغط ونضغط علي **DISPLAY** في الريموت سيظهر لنا حرف ال **S** علي الشاشة ونضغط علي الارقام التالية في الريموت لاختيار القائمة التي نحتاجها

مفتاح ١ لتعديل الابيض واسود

مفتاح ٢ لتعديل الافقي والراسي

مفتاح ٣ لتعديل ال **AGC**

المفتاح ٨ لتعديل خصائص القائمة

المفتاح ٩ لتعديل **RGB**

MATSUBISHI متسوبيشي

موديلا كثيرة تستخدمهذة الطرق

اضغط **MENU** ثم

١ و٢ و٥ و٧

او ١ و ٢ و ٥ و ٩

او ١ و ٣ و ٧ و ٠

او ٢ و ٣ و ٥ و ٦

او ٢ و ٣ و ٥ و ٧

وللتخزين اضغط **ENTER**

متسوبيشي موديل: CT21M5E

يوجد علي البوردة مفتاح **S701** اضغط عليه و علي زرار رقم

٩ لمدة خمس ثواني ستظهر القائمة

للتخزين اضغط **O** للخروج اضغط **STAND BY**

MEGNAQ FOX ميجنا فوكس

اضغط علي **062596** ثم **MENU** وبعد الانتهاء اضغط

POWER في واجهة الجهاز ستظهر لك **PRESSET**

MEMORY

NORMANDY

نورماندي

شاسية: **LCC9**

يتم غلق الجهاز من **STAND BY**

ثم يتم غلق الجهاز من المفتاح الرئيسي
وننتظر حتي ينطفئ ليد الاستاند باي
نضغط علي المفتاح الازرق في الريموت وفي نفس الوقت نقوم
بفتح الجهاز من المفتاح الرئيسي
نضغط علي المفتاح الازرق مرة اخري
تحذير : السيكارت يجب ان يكون حر

نوكيا **NOKIA**

نوكيا موديل: E2-COMPACT B
شاسية: DIGITAL
نضغط علي المفاتيح التالية من الريموت
MON – STEREO – C – HYPERSONIC

نوكيا موديل: 55Y2-0 , 637177 , 637168 , 55A1-0 ,
637157 , 45H1-0
شاسية: STEREO PLUS
اضغط المفاتيح التالية بالتتابع
MUTE
OK
TV
للخزين OK {M}
للخروج TV

نوكيا موديل اخر
اضغط المفاتيح التالية بالتتابع
I
M

PROGR

للتخزين {M} OK
للخروج TV

نوكيا موديل: 7354 6346

شاسية: 2B-F

اضغط علي المفاتيح التالية بالتتابع وبسرعة
{--\--} , MENU , TV
ستظهر القائمة السرية

لوكسر LUXOR

اضغط المفاتيح التالية بالتتابع

MUTE

OK{M}

TV

تليفونكن TELEFUNKEN

يتم غلق الجهاز من الريموت كنترول
ثم نغلق الجهاز من المفتاح الرئيسي ومنتظر حتي تنطفئ اللمبة
نضغط علي زر VT من الريموت ونشغل الجهاز من المفتاح
الرئيسي

ونضغط مفتاح VT مرة ثانية ستظهر القائمة السرية

مجنا فوكس MAGNA VOX

اضغط **MANU** من الريموت ثم اضغط الارقام التالية في نفس الوقت

0 6 1 5 9 6

او

0 6 1 5 9 7

اتمني لكم التوفيق
اخوكم **احمد بيكو**